

# **PROJECT PONDLIGHT+BARVNI DISK**

## **HALOGENSKA PODVODNA SVETILKA 20 W – 12V**

Novi PJ LIGHT je idealna rešitev za osvetlitev vašega ribnika,bazena ali vodometa in to s svetlobo po želji , saj so napravi priloženi raznobarvni barvni filtri, ki nam omogočijo različne barve svetlobe.Namenjen je za uporabo skupaj z PROJECT vodnimi fontanami kot so serija TEHNO,EASY JET,PJC...

**NAVODILA** : Svetilka je sestavljena iz večih delov in sicer (glej sliko) :

- Barvnih diskov – 4 deli (a)
- Objemke diska (b)
- nosilec diska(c)
- žarnice halogenska 20W-12V (l)
- tesnila O-ring (d)
- regulator vrtenja diska (e)
- kovinskega prstana (f)
- univerzalnega priključka za vodne nastavke(g)
- telo svetilke (k)
- priseski (i)
- nosilec telesa (h)
- žarnice halogenska 20W-12V (l)
- tesnila O-ring (m)
- pokrov – svetlobni filter (n)
- zapiralo (p)
- transformator 220-240V/ 12(j)

### **UPORABA LUČI:**

Če želite zamenjati svetlobni filter potem zavrtite zapiralo (p) v nasprotni smeri urnega kazalca,izvlecite svetlobni filter ter prestavite tesnilo (m) na novo izbran svetlobni filter ter ponovite postopek v obratnem vrstnem redu.

Svetilka je lahko postavljena na dno bazena z uporabo priseskov (i) , z uporabo nosilca telesa(h) na teleskop vodometa ali neke druge palice v bazenu in pa s pomočjo priloženega nosilca katerega se pritrdi na poljubno podlago.

### **UPORABA BARVNEGA DISKA:** Vzemite vsak del barvnega diska

(a)in jih sestavite s pomočjo objemke(B) tako da gredo zatiči v zarezo prejšnjega dela.Stisnite jih skupaj toliko , da so sestavljeni v celoti.Vzamite sestavljen disk ,ga pritrdite na nosilec (C) in pritrdite na kovinski prstan (F) tako da se disk vrvi brez zatikanja.Vstavite tesnilo(D) v ležišče regulatorja(E) in sestavite skupaj z nosilcem diska(C) z uporabonosilca telesa(H)Na ta način je naprava sestavljena in pripravljena za uporabo v ribniku.Disk naj bo približno 2 cm nad vodno gladino in mora biti postavljen vodoravno.Nato vzamite transformator(j) in ga z priloženim kablom priključite na omrežje.Če se barvni disk vrvi prehitro ali prepočasi uporabite regulator (e) in kovinski prstan(f) da ga nastavite po svojem okusu.

### **OPOZORILO :** Svetilka mora biti potopljena v vodo v celoti !

Pred kakršnim koli posegom v bogen(ribnik,vodomet) izključite vse električne naprave iz omrežja.

Naprava je izdelana po predpisih EEC 82/499 CE

Rezervne žarnice prodajajo v vsaki bolje založeni elektro trgovini.